



MA30EUM




RF8

Rechteckflansch




MB8SC2

Montageblock




MA50EUM




RF10

Rechteckflansch




MB10SC2

Montageblock




MA35EUM




RF12

Rechteckflansch




MB12

Klemmflansch




MA150EUM




RF14

Rechteckflansch




MB14

Klemmflansch




MVC225EUM




RF20

Rechteckflansch




MB20

Klemmflansch




MVC600EUM




RF25

Rechteckflansch




MB25

Klemmflansch




MVC900EUM




RF25

Rechteckflansch



MB25

Klemmflansch



Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 40.